

LA MANCHE

DES POUVOIRS NATURELS

MODE D'EMPLOI GARMIN

COLORADO



Ce mode d'emploi est adapté pour les GPS Garmin de série COLORADO. Il peut y avoir des variations si votre GPS Garmin est différent. Référez-vous alors à la documentation technique livrée avec votre GPS.



Avant toutes manipulations, veillez à avoir précédemment installé à partir de votre CDRom d'installation GARMIN le logiciel « Mapsource » ainsi que tous les drivers. Si ce n'est pas le cas, installez d'abord les drivers et le logiciel « Mapsource » de Garmin.



SUR VOTRE GPS GARMIN -1-

Allumez votre GPS Garmin. Dans les réglages du GPS, choisissez le mode « **série GARMIN** » .

Pour ce faire, sélectionnez **Raccourcis > Config. > Système**.

Faites tourner la molette **Rock 'n Roller** pour sélectionner "système" puis "Interface" puis « **série GARMIN** ».


Branchez votre GPS à votre ordinateur via le Port USB ou série.



SUR VOTRE ORDINATEUR

1. Pour chaque circuit, téléchargez le fichier correspondant à votre marque de GPS. Par exemple, "30_NEZ_JOBOURG.gpx". Choisissez de l'enregistrer dans votre ordinateur et notez l'emplacement. Sur votre ordinateur, ouvrez le logiciel Garmin « **MAPSOURCE** ». Cliquez sur « **Fichier** » puis « **Ouvrir** ». Allez dans votre répertoire contenant votre fichier « **.gpx** ».
2. La trace s'affiche dans la liste de traces à gauche (1). Sélectionnez-la trace (un clic sur son nom). Dans la barre de menu, cliquez sur l'icône 2 (GPS avec flèche vers le bas). Le menu 3 apparaît :

Votre gps doit apparaître sur la ligne indiquant « périphérique ». S'il n'apparaît pas, cliquer sur « rechercher un périphérique ». S'il n'apparaît toujours pas, vérifier la connexion en mode « Garmin » dans le menu « interface » de votre GPS. Cliquez à nouveau sur « envoyer »



SUR VOTRE GPS GARMIN -2-


Vous pouvez débrancher votre gps de votre ordinateur.

Pour atteindre un parcours à l'aide de votre Colorado, utilisez le menu "Où aller ?" ou sélectionnez un point du parcours sur la carte.

1. Sélectionnez **Raccourcis > Où aller ?**
2. Choisissez la catégorie Tracés ou Waypoints
3. choisissez dans la liste le parcours ou le point d'intérêt que vous souhaitez rejoindre

Pour personnaliser vos préférences en matière d'itinéraires, sélectionnez **Raccourcis > Config > Définition itinéraire.**

Méthode de guidage : laissez le Colorado calculer l'itinéraire sur la base des options **Vol d'oiseau** (ligne directe jusqu'à votre destination),
Sur route -Temps ou Distance (requiert une cartographie navigable).



Navigation à partir de la page Carte

Pour atteindre directement une destination, utilisez la cartographie préchargée sur le Colorado ou en option.

1. Sur la page Carte, utilisez le **Rock 'n Roller** pour déplacer le pointeur sur l'endroit de votre choix, et **confirmez**. Un cercle vert contenant le mot **Alder** s'affiche au bas de la page.
2. Pour lancer la navigation jusqu'à ce point, **confirmez**.